

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИЯХ РЯЗАНСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

## **1 Общие требования пожарной безопасности**

1.1 Территория вокруг учебных корпусов должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2 Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3 В период пребывания в здании учреждения людей, двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4 Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок, ключи должны храниться в комнате охраны.

1.5 Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к стволу. Пожарный гидрант должен быть исправным и обозначен. Крышка люка должна быть очищена от грязи и снега.

1.6 Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку,

1.7 Установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.8 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в рабочее состояние.

1.10 На каждом этаже, на видном месте, должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.11 В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12 По окончании рабочего дня работники института должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и обесточить электроприборы и оборудование, подключенные в сеть, за исключением помещений, где необходима бесперебойная работа электрооборудования.

1.13 В учебных аудиториях и лабораториях следует размещать только необходимые для учебного процесса мебель, приборы, оборудование и принадлежности.

## **2 Запрещается**

- 2.1 Разводить костры, сжигать мусор на территории института.
- 2.2 Курить в помещениях учреждения, кроме мест, специально оборудованных вне помещений.
- 2.3 Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 2.4 Проживать в здании института обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 2.5 Хранить в здании института легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.6 Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы, особенно на путях эвакуации.
- 2.7 Снимать предусмотренные проектом двери vestibule, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
- 2.8 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать поврежденные электрооборудование и кабели.
- 2.9 Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (жучки).
- 2.10 Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
- 2.11 Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, а также производить нагревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

## **3 Действия при возникновении пожара**

- 3.1 Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по городскому телефону по номеру «01» или по мобильному телефону по номеру «112» (при этом необходимо четко назвать адрес организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию. Зафиксировать время и фамилию принявшего сообщение оператора);
- 3.2 Известить о пожаре директора института или замещающего его работника;
- 3.3 Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- 3.4 При необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных агрегатов и участков, способствующих развитию пожара и задымлению помещений здания;
- 3.5 Оценить обстановку и приступить к тушению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), для ликвидации его на ранней стадии;
- 3.6 Организовать встречу пожарных подразделений (выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников).